



## Просеиватель МП – 01

1 – вал	МП.08.001
2 – манжета	1.2-28x47-3 ГОСТ8752
3 – днище (входит в барабан поз.10)	МП.02.010-01
4 – сетка (входит в барабан поз.10)	МП.02.022 (1,4мм) или МП.02.022-01 (2,8мм)
5 – рассекатель (конус)	МП.09.001
6 – корпус	МП.00.001-03
7 – скребок (входит в барабан поз.10)	МП.02.001
8 – болт	МОПШ-1.15.00
кронштейн	МО.00.002-01
9 – воронка в сборе	МП.09.000
10 – барабан	МП.02.000
11 – втулка (входит в барабан поз.10)	МП.02.013
12 – крышка	МО.00.004-01
(крепится на 4 болта)	М6-8gx16.21 12X18H9T ГОСТ 7798
13 – шарикоподшипник (2шт.)	206 ГОСТ8338
14 – колесо зубчатое	МОПШ-1.00.04
15 – хвостовик в сборе, в него входят:	МО.16.000
- Вал	МВПШ-1.06.05
- шестерня коническая поз.17	МОПШ-1.01.01
- корпус	ВМ.10.100
- шарикоподшипник (2шт.)	80204 ГОСТ 7242
- манжета	1.2-28x47-3 ГОСТ8752
16 – крышка	МО.00.003-01
(крепится на 3 болта)	М6-6gx16.48.04.10 ГОСТ 7798
18 – патрубок (рукав)	МПМ-500.31.000
19 – магнитный улавливатель	МП-01.01.000